

INSERTO INTERRUTTORE MULTIFUNZIONE BIPOLARE DELLA DITTA GEBA

Quando il pulsante verde è premuto, non è necessario tenere la chiave nel selettori;
quando il pulsante rosso è premuto, è necessario tenere la chiave nel selettori per movimentare la tapparella.

pin verde (R) premuto = a scatto
pin rosso (T) premuto = a impulso

