

**PRIMA DEL MONTAGGIO DELLA
TAPPARELLA CON
ZANZARIERA INTEGRATA, È NECESSARIO
SEGUIRE LE ISTRUZIONI.**

Il posizionamento degli elementi di bloccaggio deve essere eseguito prima del montaggio delle guide per tapparella!

Le illustrazioni mostrano come deve essere inserito l'elemento di bloccaggio nella guida. Sei tu a decidere fino a quale altezza deve essere abbassata la zanzariera avvolgibile.

Successivamente, serrare le viti di fissaggio con un cacciavite e verificare il funzionamento del sistema di bloccaggio: la zanzariera deve essere abbassata fino a quando la barra finale non scatta negli elementi di bloccaggio.

